



Schließen eines Double Lock (Zweifachverschluss)

Der Double Lock Sicherheits-2fach-Verschluss wird mit dem spitzen Ende des Handschellenschlüssels verschlossen. Seitlich an der Handschelle befindet sich ein kleines Loch (F), in der die Spitze hereingedrückt wird. Dadurch wird ein weiteres Zudrücken der Handschelle verhindert.



Öffnen eines Double Lock (Zweifachverschluss)

durch eine $\frac{1}{4}$ Drehung nach rechts (1) öffnet sich der Verschluss der das Zudrücken verhindert, eine weitere Drehung nach links (2) öffnet die Handfessel.



Öffnen eines Single Lock (Einfachverschluss)

durch eine $\frac{1}{4}$ Drehung nach links öffnet sich der Verschluss der Handfessel.