



## Fesseln mit Schnellverriegelungstaste


**Handschellen:** Fesselzangen schließen und Schnellverriegelungstift eindrücken. Dadurch wird ein weiteres Zudrücken der Handschelle verhindert.

**Entfesseln:** Schlüssel in das Schloss einführen und nach links drehen. Der Schnellverriegelungstift springt heraus und nach weiterer Linksdrehung bis zum Anschlag wird der Bügel frei. Schlüssel auf dem gleichen Weg wieder zurückdrehen und abziehen.



### Schließen eines Double Lock mit dem Schlüssel (Zweifachverschluss)

Der Double Lock Sicherheits-2fach-Verschluss wird mit dem spitzen Ende des Handschellenschlüssels verschlossen. Seitlich an der Handschelle befindet sich ein Schlitz, in dem die Spitze hereingedrückt wird. Dadurch wird ein weiteres Zudrücken der Handschelle verhindert.



### Öffnen eines Double Lock (Zweifachverschluss)

Schlüssel in das Schloss einführen und nach links drehen. Der Schnellverriegelungstift springt heraus



und nach weiterer Rechtsdrehung bis zum Anschlag wird der Bügel frei. Auf dem gleichen Weg wieder zurückdrehen und abziehen.